

Instructies

›Welke kleur kies ik best?

Voor het beste resultaat raden we aan om zo dicht mogelijk bij de natuurlijke look te blijven. Lichter gaan dan de natuurlijke kleur van het hout kan de duurzaamheid van de bescherming verminderen.

- Grassland Beige is de natuurlijke look voor den, douglas, lariks en teak.
- Rocky Umber is de natuurlijke look voor thermoden & cumaru.
- Foxy Brown is de natuurlijke look voor iroko & ipé.

›Op nieuw hout

Stap 1: Wij raden aan het nieuw geïnstalleerde hout ongeveer 4-6 weken buiten te laten verweren (behalve eik)

- Wanneer dit niet mogelijk is, schuur het hout dan krasvrij met gaasschijf korrel 80 om de houtporiën te openen.
- Laat reeds geplaatst nieuw hout of hout dat natuurlijke houtextracten bevat (rode ceder, afzelia, sequoia, ...) en vooral hardhout (ipé, teak, merbau, ...) ongeveer 4-6 weken buiten verweren. Hierdoor kunnen de wateroplosbare stoffen uit het hout komen en kan het hout de DuroGrit beter opnemen.

Stap 2: Reinig het oppervlak met Exterior Wood Cleaner en laat het drogen

- Maak het houten oppervlak eerst nat met een fijne waternevel uit een tuinslang.
- Reinig het oppervlak met Exterior Wood Cleaner en een nylon schrobborstel met stugge haren (draag handschoenen en oogbescherming).
- Laat de oplossing niet opdrogen. Spoel de resten van de reinigungsoplossing grondig af met schoon water tot alle schuimresten zijn weggespoeld.
- Laat het oppervlak volledig drogen.

Stap 3: Breng DuroGrit aan

- Werk alleen in vorstvrije en droge omstandigheden en vermijd toepassing van DuroGrit wanneer regen wordt verwacht binnen 10 uur na applicatie.
- Roer het product gedurende enkele minuten voor gebruik.
- Breng het product gelijkmatig aan op het oppervlak met een zachte, synthetische borstel voor producten op waterbasis. Werk in de richting van de houtinstallatie en werk daarbij steeds de volledige lengte af. Bij verticaal geplaatste planken betekent dit dus van boven naar beneden en bij horizontaal geplaatst hout van links naar rechts (of omgekeerd). Stop dus nooit in het midden van een plank maar stop enkel bij een natuurlijke onderbreking (bv. naad, rand, trap, ...). Werk in kleine secties van ongeveer 1 of 2 planken breed. Breng steeds voldoende product aan en strijk nadien nog eens na om start/stop-en borstelstrepen te vermijden (denk eraan niet te veel druk uit te oefenen op de borstel).
- *Tip: Werk nat-in-nat om overlappingsen te vermijden.*
- *Fouten die ontstaan tijdens het aanbrengen (startsporen, borstelstrepen, overlappingsen, ...) kunnen tot 15 minuten na het aanbrengen op het natte oppervlak worden bijgewerkt (afhankelijk van de weersomstandigheden). Breng een beetje extra DuroGrit aan op de plek. Zet wat druk op de borstel zodat het reeds aangebrachte product oplost en zich vermengt met het nieuwe. Strijk ten slotte uit tot je geen borstelstrepen meer hebt.*

Stap 4: Laat 3 uur drogen

- Laat het oppervlak ongeveer 3 uur drogen. Volledige uitharding vindt plaats na 3 dagen (bij 20°C).
- Houd er rekening mee dat lage temperaturen, lage ventilatie en hoge vochtigheid het droog- en uithardingsproces aanzienlijk vertragen.

›Bij renovatie van oudere niet-Rubio Monocoat producten

Stap 1: Verwijder alle resten van oude toepassingen

- Verwijder alle resten van oude toepassingen door het oppervlak krasvrij te schuren. Eindig met gaasschijf korrel 80, schuur niet gladder dan dat. Hoe gladder je schuurt, hoe minder het product in het hout kan dringen en hoe minder intens de kleur (en bescherming) zal zijn.
- Is je hout te vuil om meteen te gaan schuren? Maak het dan eerst schoon met water of Exterior Wood Cleaner (zie stap 2 voor instructies). Door vooraf al veel vuil te verwijderen, raakt je schuurpapier bij het schuren niet meteen verstopt.

Stap 2: Reinig het oppervlak met Exterior Wood Cleaner en laat het drogen

- Maak het houten oppervlak eerst nat met een fijne waternevel.
- Reinig het oppervlak met Exterior Wood Cleaner en een nylon schrobborstel met stugge haren (draag handschoenen en oogbescherming).
- Laat de oplossing niet opdrogen. Spoel de resten van de reinigungsoplossing grondig af met schoon water tot alle schuimresten zijn weggespoeld.
- Laat het oppervlak volledig drogen.

Stap 3: Breng DuroGrit aan

- Werk alleen in vorstvrije en droge omstandigheden en vermijd toepassing van DuroGrit wanneer regen wordt verwacht binnen 10 uur na applicatie.
- Roer het product gedurende enkele minuten voor gebruik.
- Breng het product gelijkmatig aan op het oppervlak met een zachte, synthetische borstel voor producten op waterbasis. Werk in de richting van de houtinstallatie en werk daarbij steeds de volledige lengte af. Bij verticaal geplaatste planken betekent dit dus van boven naar beneden en bij horizontaal geplaatst hout van links naar rechts (of omgekeerd). Stop dus nooit in het midden van een plank maar stop enkel bij een natuurlijke onderbreking (bv. naad, rand, trap, ...). Werk in kleine secties van ongeveer 1 of 2 planken breed. Breng steeds voldoende product aan en strijk nadien nog eens na om start/stop- en borstelstrepen te vermijden (denk eraan niet te veel druk uit te oefenen op de borstel).
- *Tip: Werk nat-in-nat om overlappingsen te vermijden.*
- *Fouten die ontstaan tijdens het aanbrengen (startsporen, borstelstrepen, overlappingsen, ...) kunnen tot 15 minuten na het aanbrengen op het natte oppervlak worden bijgewerkt (afhankelijk van de weersomstandigheden). Breng een beetje extra DuroGrit aan op de plek. Zet wat druk op de borstel zodat het reeds aangebrachte product oplost en zich vermengt met het nieuwe. Strijk ten slotte uit tot je geen borstelstrepen meer hebt.*

Stap 4: Laat 3 uur drogen

- Laat het oppervlak ongeveer 3 uur drogen. Volledige uitharding vindt plaats na 3 dagen (bij 20°C).
- Houd er rekening mee dat lage temperaturen, lage ventilatie en hoge vochtigheid het droog- en uithardingsproces aanzienlijk vertragen.

›Industriële toepassing

Indien je dit product op industriële wijze wil toepassen, raden wij je aan om contact op te nemen met ons technisch serviceteam.

›Onderhoud

Reinigingsinstructies

Regelmatig reinigen kan met Exterior Soap (Ecospray) of All Natural Wood Cleaner (Spray). Gebruik geen andere reinigingsmiddelen of detergenten. Deze kunnen immers de bescherming aantasten!

Onderhoudsinstructies

Over het algemeen raden we een jaarlijkse visuele controle aan net na het winterseizoen. Controleer het oppervlak op de aanwezigheid van volgende twee zaken:

- a. Vuil en groene aanslag; reinig met water onder lage druk en een zachte borstel of gebruik Exterior Soap/All Natural Wood Cleaner (raadpleeg de technische fiche voor gebruik)
- b. Vervaging van kleuren

Indien nodig (betreffende punt b), breng een onderhoudslaag aan volgens de aanbevolen instructies. Reinig je hout eerst met Exterior Wood Cleaner en breng dan een laag DuroGrit aan in de oorspronkelijke kleur. Verdun DuroGrit afhankelijk van de vervaging van de kleur met maximaal 20% water om te voorkomen dat je te veel product aanbrengt en de kleur te dekkend wordt.

De frequentie van het onderhoud is afhankelijk van de weersomstandigheden, blootstelling, geografische ligging, oriëntatie van het behandeld hout ten opzichte van de zon, houtsoort (zachthout vs hardhout) en het gewenste kleur. Bij normale weersomstandigheden:

- Verticale oppervlakken: om de 3-5 jaar
- Horizontale oppervlakken: tot 2 jaar

Tips & Tricks

- Doe altijd eerst een kleine test met een van onze stalen op identiek geschuurd en voorbereid hout om de gewenste kleur te bepalen.
- Een goede voorbereiding is cruciaal voor een goede bescherming. Bereid het hout altijd voor met Exterior Wood Cleaner, ook als het hout nieuw is.
- Roer het product goed op voor applicatie. Bij gebruik van meerdere verpakkingen op één werf is het aangeraden deze te mengen voor een egaal resultaat.
- Vermijd direct zonlicht op het oppervlak tijdens het aanbrengen en werk alleen in vorstvrije omstandigheden en bij droog weer.
- In geval van ruw/verweerd hout, sterk zuigende houtsoorten of voor toepassing op terrassen mag je tot maximaal 20% water aan de DuroGrit toevoegen voor een betere smeerbaarheid van het product.

- Dek het oppervlak niet af en plaats er geen zware voorwerpen op totdat het volledig is uitgehard.
- Gebruik alleen onze onderhouds- en reinigingsproducten.
- Onze producten zijn ontwikkeld met milieuvriendelijke ingrediënten. Sommige mensen kunnen echter allergisch zijn voor bepaalde elementen. Daarom adviseren wij om tijdens het aanbrengen handschoenen te dragen om de huid te beschermen.
- Plak eerst af en werk tussen de groeven. Kleef alles af wat niet mag behandeld, bespat, besmeurd of ondergemorst worden, inclusief alles dat gevoelig is voor overlappingsen.